


Help ! Ik heb alles goed geïnstalleerd in mijn NAS server, en deze is zichtbaar via de bijgeleverde 'nettool', maar ik kan deze server in de Windows verkenner niet benaderen.


Waarschijnlijk maken de NAS-server en de PC deel uit van een andere Microsoft werkgroep. Microsoft laat de inhoud van een andere werkgroep niet in de verkenner zien.

Oplossing : wijzig de werkgroepnaam in de NAS-server.

1. Zoek bij welke werkgroep de PC hoort. Open Verkenner door de Windows-starttoets en de letter E tezamen in te drukken op het toetsenbord. Selecteer “Mijn Computer” (“My Computer”) in het linker deelvak van de Verkenner. Klik dan rechts op “Mijn Computer”, en kies “Eigenschappen” (“Properties”) in het contextmenu.




2. Kies dan het tabblad “Netwerk identificatie” (“Network identification”). Daar kan U dan de werkgroep waartoe U behoort aflezen. (in dit geval WORKGROUP).



3. Wijzig nu de werkgroepnaam van de NAS-server. Start Nettool en kies onderaan “Access via Web”.



4. De standaard browser van Uw systeem opent zich nu en maakt connectie met de webserver van de NAS-server. Er verschijnt een login-scherm. Typ de standaard inlognaam en paswoord (admin – admin).



The image shows a Windows-style dialog box titled "Authentication Required". It contains a question mark icon and a message: "A username and password are being requested by http://192.168.100.60. The site says: 'Login'". Below the message are two input fields: "User Name:" with the text "admin" and "Password:" with masked characters "*****". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

5. Kies in het dan verschijnende menu "LAN Settings".



The image shows a web-based menu interface. At the top is the word "MENU" in large letters. Below it is a "Language:" dropdown menu set to "English". Underneath is a "Network Storage Link" section. A tree-like list of options follows: "Home", "Administration" (which is expanded to show sub-items), "LAN Settings" (which is highlighted with a blue background), "DHCP Server", "System Settings", "FTP Server Settings", "USB Devices", "Printer Server", "Web Based Management", and "Users".

6. Wijzig de werkgroepnaam, die standaard "home" is, in de werkgroepnaam waartoe Uw computer behoort.



The image shows a web form titled "LAN Settings". It contains two input fields: "Work Group:" with the text "WORKGROUP" and "Protocol:" with a dropdown menu showing "Static IP".

7. Herstart de NAS-server, zodat deze zich met de nieuwe werkgroepsnaam kan registreren op Uw netwerk.

